

**VALUELINE**

**VLR-RC001**

---



**Univerzálny diaľkový ovládač**



## SLOVENSKY

Inštalácia batérií:

Otvorte priehradku na batérie a vložte dve batérie typu AAA. Nemešajte staré a nové batérie. Priehradku zatvorte.

### Nastavenie

#### Režim priamy kód:

Zariadenie zapnite manuálne. Zvoľte zariadenie, značku a číslo kódu podľa priloženého zoznamu kódov. Napríklad TV / TXT, značka ACE, kód 0713. Stlačte tlačidlo "SET" a potom tlačidlo zariadenia, napríklad "TV1", rozsvieti sa LED kontrolka. Namačkáajte číslo zvoleného kódu "0713", po poslednej číslici LED kontrolka zhasne. Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú správne. Ak nie, zvoľte iný kód. Ak nie je k dispozícii žiadny iný kód, použite režim rýchleho vyhľadávania.

Pre ukončenie režimu nastavovania stlačte ešte raz tlačidlo zariadení alebo počkajte 10 sekúnd; ukončí sa automaticky. Poznámka: U tlačidiel bez funkcie sa LED nerozsvieti.

Ak sa nepodarí priamy režim, použite režim rýchleho vyhľadávania.

#### Režim rýchleho vyhľadávania:

Zariadenie zapnite manuálne. Stlačte a držte tlačidlo "SET" a stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré má byť nastavené. Uvoľnite obe tlačidlá; rozsvieti sa LED kontrolka. Opäť stlačte tlačidlo "SET", LED kontrolka bude blikať. Opakovane stláčajte tlačidlo "POWER", kým zariadenie nebude reagovať (Power vypnuté), potom opäť stlačte tlačidlo "SET" a znova tlačidlo zariadenia. Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú správne. Ak nie, zopakujte celý postup znova od začiatku. Vyhľadávanie kódu začne ďalším kódom (nie znova od nuly). Poznámka: Smer vyhľadávania môžete zmeniť tak, že stlačíte tlačidlo "SET" pre smer späť a znova ho stlačíte pre vyhľadávanie dopredu. Počiatkové nastavenie je vždy dopredu.

#### Režim automatického vyhľadávania:

Manuálne zapnite TV, VCR, SAT atď. Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré má byť nastavené, potom stlačte spoločne tlačidlá "SET" (zelené) + POWER (červené), dokiaľ nebude blikať LED kontrolka. Zamierite diaľkové ovládanie na zariadení, ktoré chcete ovládať. Keď zariadenie reaguje, stlačte tlačidlo "POWER". Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú správne. Ak nie, zopakujte celý postup znova od začiatku, ale najprv zistite nastavený kód (viď nižšie).

#### Zistenie nastaveného kódu:

Pre prečítanie 4čísleného kódu stlačte a podržte tlačidlo "SET" a na prvé číslo stlačte "1". Tlačidlo "SET" uvoľnite. Znova stlačte tlačidlo "SET" a pre prečítanie druhého čísla stlačte "2". Znova stlačte tlačidlo "SET", pre prečítanie tretieho čísla stlačte "3" a pre prečítanie štvrtého čísla stlačte "4".

Poznámka: Poznačte si, kolkokrát LED bliká u každého čísla.

#### Bezpečnostné opatrenia:

Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.

#### Údržba:

Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

#### Záruka:

Akékoľvek zmeny, modifikácie alebo poškodenie zariadenia v dôsledku nesprávneho zaobchádzania so zariadením ruší platnosť záručnej zmluvy.

#### Všeobecné upozornenie:

Dizajn a špecifikácie výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky logá a obchodné názvy sú registrované obchodné značky príslušných vlastníkov a sú chránené zákonom.

#### Upozornenie:

Tento výrobok je označený týmto symbolom. To znamená, že sa s výrobkom musí zaobchádzať ako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadom a nemožno ho po skončení životnosti vyhazovať s bežným domácim odpadom. Na likvidáciu týchto výrobkov existujú osobitné zberné strediská.

